


# Mini BOW

Batería Battery




Ref. 31105-

# Nexia

Culture x light

**NEXIA ILUMINACIÓN S.L.**  
 Polígono Industrial Can Carner  
 C/ Priorat, 14-20  
 08211 Castellar del Vallès  
 Barcelona, SPAIN  
 Tel. +34 93 715 47 12  
 info@nexia.es www.nexia.es


FIG-1



Antes de cargar, retirar y guardar el tapón USB.

*Before connecting the charger, remove and save the silicone plug from the USB connector.*


FIG-2



Conectar el cable USB al cargador de 5V.

*Connect the supplied USB wire to a 5V charger*


FIG-3



LUZ ROJA: cargando  
 LUZ VERDE: final de carga

*RED LIGHT: charging  
 GREEN LIGHT: end of charging*


FIG-4.1



1 PULSACIÓN / TOUCH

Intensidad alta (100%) High intensity (100%)  
 Autonomía 5h 5h of autonomy


FIG-4.2



2 PULSACIONES / TOUCHES

Intensidad media (50%) Medium intensity (50%)  
 Autonomía 10h 10h of autonomy


FIG-4.3



3 PULSACIONES / TOUCHES

Intensidad baja (25%) Low intensity (25%)  
 Autonomía 30h 30h of autonomy


FIG-5



4 PULSACIONES = OFF 4 TOUCHES = OFF  
 Puede dirigir la luz girando con cuidado el tubo.

*You can direct the light beam by carefully turning the tube.*

FIG-6



Para asegurar la protección IP del producto, vuelva a colocar el tapón del USB.

*To ensure the IP protection of the product, replace the plug of the USB.*